

# Monteringsanvisning Kentex

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

## Anvisningar

Produkten är avsedd för enkelt utbyte av äldre wc-moduler, typ Lintec med djupmått 160-170 mm.

Utbytesmodulen installeras utan att bryta befintliga tätskikt. Stativet till den gamla modulen sitter kvar och ett helt nytt stativ i 3 mm vit pulverlackerad stålplåt monteras utanpå. Den gamla vattencisternen byts ut mot en ny cistern. Även spolplatta och knappar byts. Installationen avslutas med en helt ny pulverlackerad, UV-resistent plåtfront samt en ny toppskiva i svart polerad hårdplast.

Denna monteringsanvisning är anpassad för olika uppställningar. De vanligaste uppställningarna är:

- WC-modulen är monterad fritt på vägg (två gavlar)
- WC-modulen är monterad, med eller utan passbit, mot schakt eller vägg (en gavel)
- WC-modulen är monterad, med eller utan passbitar, mellan ett schakt/vägg och en TSmodul (ingen gavel)

## Demontering av befintlig modul:

1. Lyft av toppskivan.
2. Stäng inkommande vattenventil till cisternen. Lossa därefter spolslangen.



Bild 1

3. Lossa muttrarna till WC-skålen och lyft därefter av WC-skålen.
4. Lyft av fronten genom att lyfta den uppåt några millimeter. Använd försiktigt kofot eller hammare om fronten sitter fast.



Bild 2

5. Lossa cisternens infästningar.
6. Kapa stativens två tvärstag. (Förslagsvis tigersåg)



Bild 3



Bild 4

7. Lyft ut gamla cisternen.

8. Drag loss sidoplåtarna genom att först skära av distanspuckarna. Skär närmast sidoplåten med mattniv för att inte skada distanspuckarna.



Bild 5

### Montage av Utbytesmodulen:

1. Kontrollera att hålbilden i det nya stativet stämmer med hålen i befintligt stativ genom att placera det nya stativet på de befintliga pinnbultarna för WC-skålen. Om hålen inte matchar måste nya hål borraras i det gamla stativet. Markera med en penna och borra därefter med en 8 mm stålborr.



Bild 6



Bild 7



Bild 8

2. Montera det nya stativet genom att fästa de övre två bultarna (bipackade). Montera därefter de övriga fyra bultarna. Drag åt först när samtliga bultar är monterade!



Bild 9

3. Efterdrag tvärstagens skruvar i stativet. (Dessa är fabriksmonterade något löst för ökad tolerans).

4. Ställ cisternen på hållaren och lyft in hela enheten i modulen.



Bild 10.

5. Lyft upp cisternen något och montera spolröret. Förankra spolrörets fläns med en skruv (bipackad) och anslut cisternen. (Smörj med t.ex. Glidex).



Bild 11.

6. Montera sidoplåtarna i befintlig u-list och fixera med tre skruvar (bipackade). Om wc-modulen är monterad mot ett vinkelschakt eller vägg används inte sidoplåten på den sidan. Om wc-modulen är monterad mellan ett schakt/vägg och en passbit/TS-modul används inga sidogavlar. På sidan mot TS används sidoplåten utanpå den befintliga sidoplåten.



Bild 12.



Bild 13.



7. Montera frontplåten. Fixera med montage av spolplattans fixtur, fyra skruvar (bipackade). Anslut därefter spolplattan.



Bild 14.



Bild 15.

8. Anslut spolslangar och cisternlocket.



Bild 16.



Bild 17.

9. Mätta in och kapa avlopp- och spolrör. Observera att spolröret inte får gå förbi stoppklackarna i spolröret och wc-porslinet!

10. Smörj och fixera spol- och avloppsrör.
11. Skruva in de nya pinnbultarna (bipackade).
12. Montera tillbaka wc-skålen. Fixera med kupolmuttersatserna (bipackade).



Bild 18.

13. Öppna cisternens avstängningsventil.



Bild 19.

14. Spola och täthetskontrollera.
15. Montera kardborreband (bipackat) på den nya marmorskivan och anslutningsytan på modulen. Fäst bandet från väggen och ut. (Endast halva djupet ska försees med

kardborreband. Detta för att monterad toppskiva vid behov skall vara enkel att lyfta av).

16. Lägg på marmorskivan.

Klart! Din nya Kentex Renoveringsmodul är installerad och klar att användas!



För mer information, tag kontakt med mig!

Tel. 070 – 77 44 625

[kent.mattson@vvsrental.se](mailto:kent.mattson@vvsrental.se)